

## SLEEPYTROLL ELEKTRISK VUGGER

Sleepytroll Baby Rocker må monteres loddrett. Den har en sikkerhetssensor der den vil blinke rødt og slå seg av hvis den ikke er montert riktig som beskrevet i håndboken.

Produktet må monteres så loddrett som mulig for å unngå denne feilen  
Ved sensor eller ladeproblemer - forsøk å resett produktet slik:

LOT 5571: Trykk og hold inne alle tre knappene i 5 sek.

LOT 5632: Trykk og hold + og – knappene i 5 sek.