

ZAZU LAMPER OG SØVNPRODUKTER

Forsøk å resette produktet ved å bruke knappen på undersiden av produktet. Bruk en binders, nål eller annen tynn gjenstand for å trykke inn knappen.